

FIXODROP ES/BS-10 - 10 ml Flasche



10-ml-Flasche speziell für Reparatur- und Wartungszentren

Vorbereitung des Trägermaterials vor Gebrauch

Vor der Fixodrop-Behandlung müssen alle Teile gereinigt und getrocknet werden. Dieser Schritt ist wichtig und beeinflusst stark die Haftung des Epilams

Fixodrop-behandelte Ankerpaletten sollten nur nach einer Trockenlaufzeit von 1 bis 2 Minuten geschmiert werden.

Verwendung

Schritt 1



- ◆ Legen Sie die Teile auf den Filter in der Flasche.

Schritt 2



- ◆ Schließen Sie den Deckel.
- ◆ Drehen Sie die Flasche 30 Sekunden lang auf den Kopf und schütteln Sie sie leicht, damit die Teile gut eingetaucht sind.
- ◆ Drehen Sie die Flasche wieder zurück und kippen Sie sie vor dem Öffnen leicht zur Seite, damit die Flüssigkeit gut ausfließen kann.

Schritt 3



- ◆ Lassen Sie die Teile nach dem Eintauchen abtropfen, bevor Sie sie einsammeln, und trocknen Sie sie dann, vorzugsweise mit einem Heißluftstrom bei etwa 60 °C.
- ◆ Diese Behandlung ist notwendig um eine gute Homogenität und Ästhetik des Films auf dem Teil zu gewährleisten.

Beratung

Um einen unkontrollierten Verlust des Verdünnungsmittels durch Verdunstung zu vermeiden, sollte die Fixodrop-Flasche nach jedem Gebrauch sofort wieder verschlossen werden.

Lagerung

Moebius Produkte sollten in der Originalverpackung, vor Licht geschützt, an einem sauberen und trockenen Ort und bei einer idealen Temperatur von 15-26°C gelagert werden.

Nach dem Öffnen empfehlen wir die Produkte maximal 12 Monate aufzubewahren.

