

Flacon de 10ml spécialement conçu pour les centres de réparation et d'entretien

Préparation du support avant utilisation

Avant le traitement au Fixodrop toutes les pièces doivent être nettoyées et séchées. Cette étape est importante et influe fortement sur la tenue de l'épilage.

Idéalement, les palettes d'ancre traitées au Fixodrop devront être lubrifiées après avoir fait marcher à sec le mouvement pendant quelques minutes.

Utilisation

Etape 1



- ◆ Venir déposer les pièces sur le filtre à l'intérieur du flacon.

Etape 2



- ◆ Refermez le bouchon.
- ◆ Retournez le flacon durant 30 secondes en agitant légèrement, afin de bien immerger les pièces.
- ◆ Remettez le flacon à l'endroit et légèrement l'inclinez d'un côté, avant ouverture, afin que le liquide s'écoule bien.

Etape 3



- ◆ Après l'immersion, laissez les pièces égoutter avant de les récupérer, puis les sécher, de préférence par un courant d'air chaud à environ 60°C.
- ◆ Ce traitement est nécessaire pour garantir une bonne homogénéité du film et l'esthétique de la pièce.

Conseil

Afin d'éviter toute perte non contrôlée du diluant par évaporation, le flacon de Fixodrop devra immédiatement être refermé après chaque usage.

Stockage

Il est conseillé de conserver les produits Moebius dans leur emballage d'origine, protégés de la lumière, dans un endroit propre et sec et à une température idéale de 15 à 26 °C.

Après ouverture nous recommandons de conserver les produits au maximum 12 mois.

